



UNDERHÅLL

ELEKTROFILTER

För att bibehålla den höga reningsgraden hos ett ELFI-filter, krävs underhåll i form av rengöring av filterkassetten. Rengöring bör ske med ett intervall av cirka 1-3 månader, beroende på nedsmutsning och årstid, eller vid behov.

Filtret kan rengöras genom att diskas i diskmaskin, där det placeras med det vita plastgallret vänt uppåt eller nedåt så att vattnet kan rinna rakt igenom kassetten.

Vi rekommenderar också handdisk i 50-60°C vatten som är skonsamt för filtret. Kassetten blötlägges i vatten med upplöst maskindiskmedel i ca. 10-15 minuter. Därefter förs kassetten fram och tillbaka i vattnet. Kassetten sköljs ren i ljummet vatten.

Oavsett vilken diskmetod som användes så måste filtret vara ABSOLUT TORRT innan det återanvänds.

Torktid MINST 24 TIMMAR.

ELFI 400-K

ELFI 400-K kan monteras i olika lägen. Beakta att luftriktningen följer pilen på utsidan. Om man väljer att montera ELFI 400-K med luckan nedåt, måste man vara försiktig när man öppnar luckan så att filterkassetten inte faller ur. I dessa fall bör ett filterstopp monteras från fabrik.

ELFI 400-K är försedd med en mikrobrytare som bryter all spänning när man öppnar luckan.

Vid byte eller rengöring av filter skall ALLTID den manuella brytaren på utsidan slås ifrån. Lampan i brytaren visar att spänning 230V är tillkopplad. Om lampan i brytaren är trasig och inte lyser så är ändå spänningen till filtret på. I detta fall bör leverantören kontaktas.

Vid återmontering av filter observera:

- Luftriktningsspilar på filtterramar i luftriktningen
- Kontakter på ELFI-filtret mot kontaktbleck i lådan.

Som extra tillbehör finns ett kraftigare kolgranulatfilter om man besväras mycket av lukter och t.ex. bilavgaser.

Tekniska data och övriga instruktioner se. broschyr.

ELFI 1200-K

ELFI 1200-K är försedd med en mikrobrytare som bryter all spänning när man tar bort locket.

Vid byte eller rengöring av filter skall ALLTID den manuella brytaren på utsidan slås ifrån.

Lampan i brytaren visar att spänning 230V är tillkopplad. Om lampan i brytaren är trasig och inte lyser så är ändå spänningen till filtret på. I detta fall bör leverantören kontaktas.

Vid återmontering av filter observera:

- Luftriktningsspilar på filtterramar i luftriktningen
- Kontakter på ELFI-filtret mot kontaktbleck i lådan.
- Var noga med att tappen i locket för mikrobrytaren kommer på rätt ställe.